

DICAS DE LIMPEZA

Como limpar sua **Churrasqueira a Gás EVOL**, após o uso.

- 1- Esperar esfriar;
- 2- Retirar as peças removíveis de dentro da Churrasqueira, Grelhas e calhas de proteção dos queimadores;
- 3- Colocar as peças dentro de uma bandeja com água morna e detergente, Veja Desengordurante 2x, ou Veja Comum por no mínimo 12 horas;
- 4- Aplicar Veja Desengordurante 2x em toda parte de dentro da churrasqueira onde tenha gordura;
- 5- Passar esponja e pano úmido macio até remover o excesso da gordura;
- 6- Na parte externa, passar um pano macio umedecido e secar, após passar limpa inox, de preferência 3M Scotch-Brite e uma flanela para dar brilho.

Desengordurantes



Limpa Inox

